



Mi található a dobozban?

- **Evo Force Pro box** (a központi vevőegység)
- **Távírányító**
- **2 darab elem** (a távirányítóhoz)
- **HDMI kábel** (a televízió és a box összekötéséhez)
- **Tápegység** (az elektromos hálózathoz való csatlakozáshoz)

A készülék üzembe helyezéséhez nincs szükség szerszámokra vagy előzetes műszaki ismeretekre. Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa ki a távirányító hátoldalán található elemtartó fedelet, és helyezze be a két darab elemet a jelzett iránynak megfelelően.
2. A HDMI kábel egyik végét csatlakoztassa a box hátulján található HDMI feliratú kimenetbe, a másik végét pedig a televíziókészülék egyik szabad HDMI bemenetébe. (Jegyezze meg a csatlakozó melletti számot, pl.: HDMI 1 vagy HDMI 2).
3. Csatlakoztassa a tápegység vékonyabb végét a box hátulján lévő tápcsatlakozó nyílásba. A villásdugót pedig helyezze egy fali konnektorba. A készülék ekkor automatikusan bekapcsol.
4. Kapcsolja be a televízióját a saját, megszokott távirányítójával. A **Forrás** (Source / Input / ) gomb segítségével válassza ki azt a HDMI csatornát, amelyikbe az Evo Force Pro boxot csatlakoztatta.



A sikeres csatlakoztatás után a képernyőn megjelenik a rendszer üdvözlő menüje. A folyamat szinte teljesen magyar nyelvű, és végigvezeti Önt az alapvető beállításokon.

- **A távirányító párosítása:** A képernyőn megjelenő utasításnak megfelelően nyomja meg hosszan a **Home/Főmenü** és a **Vissza** gombot, amíg a box és a távirányító össze nem kapcsolódik.
- **Nyelv kiválasztása:** A távirányító nyilaival keresse meg a listában a **Magyar** nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- **Csatlakozás az internetre (Wi-Fi):** A készülék kilistázza az elérhető otthoni vezeték nélküli hálózatokat. Válassza ki a saját hálózatát, majd a képernyőn megjelenő billentyűzet és a távirányító

segítségével adja meg a Wi-Fi jelszót. (Amennyiben rendelkezik vezetékes internetkábellel, azt is csatlakoztathatja a box hátuljába, így a beállítás automatikusan megtörténik).

- **Bejelentkezés Google-fiókkal:** Mivel a készülék Android TV rendszert futtat, a funkciók teljes körű használatához (például alkalmazások letöltéséhez) be kell jelentkeznie Google (Gmail) fiókjával. Ha rendelkezik androidos okostelefonnal, a rendszer felajánlja a beállítások gyors átmásolását, vagy ennek kihagyásával egyszerűen gépelje be e-mail címét és jelszavát.
- **A további beállításokhoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat!**

A beállítások befejeztével a **Főképernyő** jelenik meg. Innen érhető el minden tartalom és szolgáltatás.

- **Navigáció:** A távirányító **nyíl** gombjaival mozoghat a menüpontok között. Az **OK** gombbal hagyhatja jóvá a választást, a **Vissza** (←) gombbal léphet vissza az előző menübe, a **Home** (🏠) gombbal pedig bármikor azonnal visszatérhet a kezdőlapra.
- A **Tarr Mobil TV** alkalmazást előtelepítve megtalálja az **Apps** menüpont alatt, illetve a **Főképernyőn** a kedvenc alkalmazásoknál látható (+) jelre kattintva hozzáadhatja a listához.

Az alkalmazás elindítása után adja meg felhasználónevét és jelszavát, ezután meg is kezdheti a tévénézést.

- **Alkalmazások letöltése (pl. Netflix, YouTube, Max, Disney+):**
 1. Navigáljon a főképernyőn a Google Play Áruház (🌐) ikonra.
 2. Ha még nem tette meg jelentkezzen be Google (Gmail) fiókjával.
 3. Válassza ki a felső sávban található kereső ikont (🔍), és írja be a kívánt alkalmazás nevét.
 4. Kattintson a Telepítés gombra. A letöltést követően az alkalmazás automatikusan megjelenik a főképernyő listájában, ahonnan bármikor elindíthatja.